

KLAPIMAX



Metallinen
Halkoma-alasin
polttopuiden halkomiseen

KLAPIMAX KÄYTTÖOHJE


Johdanto

Onnittelemme uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laadukkaan kotimaisen tuotteen polttopuiden halkomiseen turvallisesti ja helposti. Voit halkoa tällä laitteella pieniä sytykepuita tai polttopuita siihen kokoon kuin haluat.

Määräysten mukainen käyttö

Laitte soveltuu polttopuiden halkomiseen noin 1,5 – 3,0 kg moskaa tai lekavasaraa apuna käyttäen tai joissain tapauksissa toisella puulla lyöden. Laitteessa on suojakaari turvallisuuden takaamiseksi. Suojakaari on noin 12 cm ylempänä kuin terän kärki. Huolehdi suurella varovaisuudella, ettei kätesi tai moska kosketa terään. Pidä kätesi aina turvakaaren yläpuolella puita halkoessasi.

- Huomio ettet lyö lekavasarella puuta kiinnipitävään käteen.
- Suojakaareen tai terään ei saa kohdistaa iskuja.
- Käytä suojalaseja silmien suojaamiseksi.
- Laitteen käyttö on kielletty lapsilta ilman aikuisten valvontaa.
- Laitte on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä nosta laitetta suojakaaresta sen ollessa kiinnitettynä raskaaseen tolppaan/puuhun.
- Älä käytä laitetta sektorilta 3 välttääksesi lekavasaran osumisen terään. Suositeltava alasimen käyttö sektorilta 1.



ALOITTAESSASI PUIDEN HALKOMISEN

Toisinaan uudessa laitteessa on maalia terän kärjessä ja terä voi tuntua tylsältä. Tällöin maali kyllä kuluu pois terään kärjestä mutta voit myös teroittaa terän maalin poistamiseksi.

Puun pituus (30-50 cm) tarpeen mukaan. Ota puu toiseen käteen noin 5-10 cm puun yläpäästä. Älä pidä puuta kiinni edellä mainittua ylempää. Aseta se pystyasentoon terän päälle. Lyö lekavasarella ensimmäinen lyönti varovaisesti.

Jokainen puu halkeaa vähän eri voimakkuutta käyttäen. Johtuen siitä, onko puu suorasyinen vai oksainen, nopea vai hidaskasvuinen. Jotkut puut halkeavat hyvin pienellä lyönnillä. Toiset taas vaativat useitakin kovia lyöntejä.

Nopeasti opit muutamia puita halkoessasi löytämään oikeat työtavat ja katsomaan onko puussa oksia, jotka ovat vaikeammin halkeavia vai onko puu suorasyinen ja helposti halkeava. Isommat puut ovat helpommin halkaistavissa, laittamalla puu terän päälle siten, että puun toinen reuna tulee terän reunan kanssa samalle kohdalle. Puu tavallaan halkeaa ensiksi puun toiselta reunalta. Katso lisää ohjeita ja vinkkejä www.klapimax.com tai Klapimaxin some-kanavista.



OHJEITA LAITTEEN ASENTAMISEEN

1. Aseta laite n. 40-70 cm korkean tasaisen tolpan päälle, joka olisi hyvä olla vähintään 35 cm halkaisijaltaan. Tolpan korkeus tulee kuitenkin suhteuttaa laitetta käyttävän henkilön pituuteen siten, että lyönnin tulee kohdistua kohtisuoraan halottavan puun päähän.
2. Kiinnitä se kolmella tukevalla noin 8-10 mm ruuvilla tolppaan kiinni laitteessa olevista kolmesta asennusreiästä.
3. Jos haluat, etteivät halottavat puut putoa maahan, aseta esimerkiksi vanha sopivan kokoinen autonrengas tai laatikko laitteen ympärille estämään puiden putoaminen.
4. Huolehdi, että laite on asennettu tolpan päälle siten, ettei välissä ole pehmeää materiaalia. Täten laitteen halkomisvaste on parhaimmillaan.

Laite soveltuu parhaiten 30-50cm puille mutta voit halkoa sillä myös pidempiä kuin 50cm puita. Tällöin noudatettava erityistä varovaisuutta puuta terän päällä pidettäessä. Laite on asennettava alemmalle tasolle siten, että lyöntivoima säilyy ja lyönnin pystyy kohdistamaan kohtisuoraan halottavan puun päähän. Joissain tapauksissa asennus jopa lähes maan tasolle. Huolehdi kuitenkin tässäkin tapauksessa asianmukaisesta laitteen kiinnityksestä kolmella ruuvilla.

Iloisia ja rentouttavia halkomishetkiä!

HUOLTO

Terän voi tarvittaessa teroittaa hiomakivellä tai timanttiteroittimella/viilalla.

Laitteella on Kahden vuoden takuu. Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Muut takuehdot ja lisätietoja laitteesta ja yrityksestä löydät osoitteesta www.klapimax.com

Voit myös tarvittaessa soittaa numeroon 0500 660781

tai lähettää sähköpostia osoitteeseen klapimax@klapimax.com